




Pana Fiul S.R.L.












Servicios Industriales



*CONDUCCIÓN, CONTROL Y SELLADO DE FLUIDOS.
PROVEEDOR INTEGRAL.*

ACOPLES RÁPIDOS NEUMÁTICOS

ACOPLES 1/8 Bronce Niquelado (Aire y Líquidos)

| Código | Descripción | Código | Descripción |
|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
|  | PF000-00 Rosca Hembra 1/8 BSP |  | PF000-15 Rosca Macho 1/8 BSPT |
|  | PF000-05 Rosca Macho 1/8 BSPT |  | PF000-10 Rosca Hembra 1/8 BSP |
|  | PF000-06 Rosca Macho 1/4 BSPT |  | PF000-17 Manguera 6 mm |
|  | PF000-28 Rosca M 1/8 mang 6mm |  | PF000-25 Manguera 6 mm |
|  | PF000-29 Rosca M 1/8 mang 8mm |  | PF000-26 Manguera 8 mm |
|  | PF000-40 R M 1/8 mang 8 mm | | PF000-30 R H 1/8 BSP mang 6 |







Pana Fiul S.R.L.

www.panafiul.com.ar

Tél: 011 4753-9937 (Líneas Rotativas) -Tél / Fax: 011 4753-9964

E- Mail: info@panafiul.com.ar / ventas@panafiul.com.ar / panafiulsr@yahoo.com.ar


ACOPLES 1/4

| Código | Descripción | Código | Descripción |
|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
|  | PF001-00 Rosca Hembra 1/8 BSP |  | PF001-20 Rosca Macho 1/8 BSPT |
| | PF001-01 Rosca Hembra 1/4 BSP | | PF001-21 Rosca Macho 1/4 BSPT |
| | PF001-02 Rosca Hembra 3/8 BSP | | PF001-22 Rosca Macho 3/8 BSPT |
| | PF001-03 Rosca Hembra 1/2 BSP | | |
|  | PF001-05 Rosca Macho 1/8 BSPT |  | PF001-15 Rosca Hembra 1/8 BSP |
| | PF001-06 Rosca Macho 1/4 BSPT | | PF001-16 5/16 32 p/Cámara |
| | PF001-07 Rosca Macho 3/8 BSPT | | PF001-17 Rosca Hembra 1/4 BSP |
| | PF001-08 Rosca Macho 1/2 BSPT | | PF001-18 Rosca Hembra 3/8 BSP |
|  | PF001-10 Manguera 1/4 |  | PF001-25 Manguera 6 mm |
| | PF001-11 Manguera 5/16 | | PF001-26 Manguera 8 mm |
| | PF001-12 Manguera 3/8 | | PF001-27 Manguera 9,5 mm |
| | PF001-13 Manguera 1/2 | | PF001-28 Manguera 12,7 mm |

ACOPLES 1/4 Económico (Aire)

| Código | Descripción |
|--|-------------------------------------|
|  | PF001-50 Acople 1/4 R H 1/4 c/punta |







ACOPLES 1/4 para Alta Temperatura

| Código | Descripción |
|---|-------------------------------------|
|  | PF021-03 Acople 1/4 R H 1/4 c/punta |




ACOPLES 1/4 Bronce (Aire)

| Código | Descripción |
|---|---|
|  | PF001-01BR Rosca Hembra 1/4 BSP Sin punta |




ACOPLES 3/8 (Aire)

| Código | Descripción | | Código | Descripción |
|---|-------------------------------|---|-------------------------------|-------------|
|  | PF002-29 Rosca Hembra 1/4 BSP |  | PF002-50 Rosca Macho 1/4 BSPT | |
| | PF002-30 Rosca Hembra 3/8 BSP | | PF002-51 Rosca Macho 3/8 BSPT | |
| | PF002-31 Rosca Hembra 1/2 BSP | | PF002-52 Rosca Macho 1/2 BSPT | |
|  | PF002-34 Rosca Macho 1/4 BSPT |  | PF002-45 Rosca Hembra 1/4 BSP | |
| | PF002-35 Rosca Macho 3/8 BSPT | | PF002-46 Rosca Hembra 3/8 BSP | |
| | PF002-36 Rosca Macho 1/2 BSPT | | PF002-47 Rosca Hembra 1/2 BSP | |
|  | PF002-40 Manguera 5/16 |  | PF002-55 Manguera 6 mm | |
| | PF002-41 Manguera 3/8 | | PF002-56 Manguera 8 mm | |
| | PF002-42 Manguera 1/2 | | PF002-57 Manguera 9,5 mm | |
| | | | PF002-58 Manguera 12,7 mm | |







ACOPLES BRONCE NIQUELADO Pasaje 5 mm (Aire y Líquidos)

| Código | Descripción | | Código | Descripción |
|--|--------------------------------|---|-------------------------------|-------------|
|  | PF071-05 Rosca Macho 1/8 BSPT |  | PF072-05 Rosca Macho 1/8 BSPT | |
| | PF071-10 Salida Tubo 6mm c/res |  | PF072-06 Rosca Macho 1/4 BSPT | |
| | PF071-11 Salida Tubo 8mm c/res | | PF072-10 Rosca Hembra 1/4 BSP | |
| | | | PF073-25 Manguera 8mm | |






ACOPLES 3/8 Pasaje Total c/Válvula de retención (aire)

| Código | Descripción | | Código | Descripción |
|--|-------------------------------|---|-------------------------------|-------------|
|  | PF002-70 Rosca Hembra 1/4 BSP |  | PF002-73 Rosca Macho 1/4 BSPT | |
| | PF002-71 Rosca Hembra 3/8 BSP | | PF002-74 Rosca Macho 3/8 BSPT | |
| | PF002-72 Rosca Hembra 1/2 BSP | | PF002-75 Rosca Macho 1/2 BSPT | |
| | |  | PF002-76 Rosca Hembra 1/4 BSP | |
| | | | PF002-77 Rosca Hembra 3/8 BSP | |
| | | | PF002-78 Rosca Hembra 1/2 BSP | |






ACOPLES 3/8 Punta Corta (Aire)

| Código | Descripción | Código | Descripción |
|---|--------------------------------|---|-------------------------------|
|  | PF002-00 Rosca Hembra 1/4 BSP |  | PF002-20 Rosca Macho 1/4 BSPT |
| | PF002-01 Rosca Hembra 3/8 BSP | | PF002-21 Rosca Macho 3/8 BSPT |
| | PF002-02 Rosca Hembra 1/2 BSP | | PF002-22 Rosca Macho 1/2 BSPT |
|  | PF002-05 Rosca Macho 1/4 BSPT |  | PF002-15 Rosca Hembra 1/4 BSP |
| | PFP002-06 Rosca Macho 3/8 BSPT | | PF002-16 Rosca Hembra 3/8 BSP |
| | PF002-07 Rosca Macho 1/2 BSPT | | PF002-17 Rosca Hembra 1/2 BSP |
|  | PF002-10 Manguera 5/16 |  | PF002-25 Manguera 8 mm |
| | PF002-11 Manguera 3/8 | | PF002-26 Manguera 9,5 mm |
| | PF002-12 Manguera 1/2 | | PF002-27 Manguera 12,7 mm |

ACOPLES 1/2 (Aire)





| Código | Descripción | Código | Descripción |
|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
|  | PF003-00 Rosca Hembra 1/2 BSP |  | PF003-20 Rosca Macho 1/2 BSPT |
| | PF003-01 Rosca Hembra 3/4 BSP | | PF003-21 Rosca Macho 3/4 BSPT |
|  | PP003-05 Rosca Macho 1/2 BSPT |  | PF003-15 Rosca Hembra 1/2 BSP |
| | PF003-06 Rosca Macho 3/4 BSPT | | PF003-16 Rosca Hembra 3/4 BSP |
| | |  | PF003-25 Manguera 12,7 mm |
| | | | PF003-26 Manguera 16 mm |
| | | | PF003-27 Manguera 19 mm |

ACOPLES 3/4 (Aire)



| Código | Descripción | Código | Descripción |
|--|-------------------------------|--|-------------------------------|
|  | PF003-30 Rosca Hembra 3/4 BSP |  | PF003-50 Rosca Macho 3/4 BSPT |
|  | PF003-35 Rosca Macho 3/4 BSPT |  | PF003-45 Rosca Hembra 3/4 BSP |
| | |  | PF003-55 Manguera 16 mm |
| | | | PF003-56 Manguera 19 mm |

ACOPLES RÁPIDOS PARA LÍQUIDOS

PASAJE 6 mm CON VALVULA DE RETENCION (BRONCE NIQUELADO)




| Código | Descripción | Código | Descripción |
|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
|  | PF032-01 Rosca Hembra 1/8 BSP |  | PF032-10 Rosca Macho 1/8 BSPT |
| | PF032-02 Rosca Hembra 1/4 BSP | | PF032-11 Rosca Macho 1/4 BSPT |
|  | PF032-05 Rosca Macho 1/8 BSPT |  | PF032-15 Rosca Hembra 1/8 BSP |
| | PF032-06 Rosca Macho 1/4 BSPT | | PF032-16 Rosca Hembra 1/4 BSP |

PASAJE 6 mm SIN VALVULA DE RETENCION (BRONCE NIQUELADO)


| Código | Descripción |
|--|-------------------------------|
|  | PF032-21 Rosca Hembra 1/8 BSP |
| | PF032-22 Rosca Hembra 1/4 BSP |
|  | PF032-33 Rosca Macho 1/8 BSPT |
| | PF032-34 Rosca Macho 1/4 BSPT |

IDEAL PARA LA UTILIZACIÓN EN SISTEMAS DE REGULACION DE TEMPERATURA DE MOLDES.

PASAJE 9 mm CON VALVULA DE RETENCION (BRONCE NIQUELADO)

| Código | Descripción | Código | Descripción |
|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
|  | PF033-01 Rosca Hembra 3/8 BSP |  | PF033-10 Rosca Macho 3/8 BSPT |
| | PF033-02 Rosca Hembra 1/2 BSP | | PF033-11 Rosca Macho 1/2 BSPT |
| | |  | PF033-15 Rosca Hembra 3/8 BSP |
| | | | PF033-16 Rosca Hembra 1/2 BSP |

PASAJE 9 mm SIN VALVULA DE RETENCION (BRONCE NIQUELADO)




| Código | Descripción |
|----------|----------------------|
| PF033-01 | Rosca Hembra 3/8 BSP |
| PF033-02 | Rosca Hembra 1/2 BSP |


PASAJE 9 mm (ACERO INOXIDABLE AISI 316)

| Código | Descripción | Código | Descripción |
|--------|-------------|--------|-------------|
|--------|-------------|--------|-------------|

PF033-01 Rosca Hembra 3/8 BSP
PF033-02 Rosca Hembra 1/2 BSP




PF033-01 Rosca Hembra 3/8 BSP
PF033-02 Rosca Hembra 1/2 BSP



PF033-10 Rosca Macho 3/8 BSPT
PF033-11 Rosca Macho 1/2 BSPT


ACCESORIOS

RACORDS ROSCA MACHO




| Código | Rosca | Manguera |
|----------|----------|----------|
| PF005-01 | 1/8 BSPT | 6mm |
| PF005-02 | 1/8 BSPT | 8mm |
| PF005-14 | 1/8 BSPT | 9,5mm |
| PF005-15 | 1/8 BSPT | 12,70mm |
| PF005-03 | 1/4 BSPT | 6mm |
| PF005-04 | 1/4 BSPT | 8mm |
| PF005-05 | 1/4 BSPT | 9,5mm |
| PF005-06 | 1/4 BSPT | 12,70mm |
| PF005-16 | 3/8 BSPT | 6mm |
| PF005-07 | 3/8 BSPT | 8mm |
| PF005-08 | 3/8 BSPT | 9,5mm |
| PF005-09 | 3/8 BSPT | 12,70mm |
| PF005-10 | 1/2 BSPT | 6mm |
| PF005-11 | 1/2 BSPT | 8mm |
| PF005-12 | 1/2 BSPT | 9,5mm |
| PF005-13 | 1/2 BSPT | 12,70mm |
| PF005-17 | 1/2 BSPT | 16mm |
| PF005-18 | 1/2 BSPT | 19mm |
| PF005-24 | 3/4 BSPT | 12,70mm |
| PF005-19 | 3/4 BSPT | 16mm |
| PF005-20 | 3/4 BSPT | 19mm |
| PF005-21 | 3/4 BSPT | 25mm |
| PF005-22 | 1" BSPT | 19mm |
| PF005-23 | 1" BSPT | 25mm |

RACORDS ROSCA HEMBRA



| Código | Rosca | Manguera |
|----------|---------|----------|
| PF004-01 | 1/8 BSP | 6mm |
| PF004-02 | 1/8 BSP | 8mm |
| PF004-03 | 1/4 BSP | 6mm |
| PF004-04 | 1/4 BSP | 8mm |
| PF004-06 | 1/4 BSP | 9,5mm |
| PF004-07 | 1/4 BSP | 12,70mm |

TAPONES DE ACERO



| Código | Rosca |
|----------|----------|
| PF010-01 | 1/8 BSPT |
| PF010-02 | 1/4 BSPT |
| PF010-03 | 3/8 BSPT |
| PF010-04 | 1/2 BSPT |
| PF010-05 | 3/4 BSPT |
| PF010-06 | 1" BSPT |


Pana Fiul S.R.L.

www.panafiul.com.ar

Tél: 011 4753-9937 (Líneas Rotativas) -Tél / Fax: 011 4753-9964


E- Mail: info@panafiul.com.ar / ventas@panafiul.com.ar / panafiulsr@yahoo.com.ar

CUPLA ACERO




| Código | Rosca |
|----------|----------|
| PF009-01 | 1/8 BSPT |
| PF009-02 | 1/4 BSPT |
| PF009-03 | 3/8 BSPT |
| PF009-04 | 1/2 BSPT |
| PF009-05 | 3/4 BSPT |

ENTRE ROSCA




| Código | Rosca |
|----------|----------|
| PF007-01 | 1/8 BSPT |
| PF007-02 | 1/4 BSPT |
| PF007-03 | 3/8 BSPT |
| PF007-04 | 1/2 BSPT |
| PF007-05 | 3/4 BSPT |
| PF007-06 | 1" BSPT |

REDUCCION MACHO - MACHO




| Código | Rosca | Rosca |
|----------|----------|----------|
| PF008-01 | 1/4 BSPT | 1/8 BSPT |
| PF008-02 | 3/8 BSPT | 1/4 BSPT |
| PF008-03 | 1/2 BSPT | 1/4 BSPT |
| PF008-04 | 1/2 BSPT | 3/8 BSPT |
| PF008-05 | 3/4 BSPT | 1/2 BSPT |
| PF008-06 | 1 BSPT | 1/2 BSPT |
| PF008-07 | 1 BSPT | 3/4 BSPT |

REDUCCION MACHO - HEMBRA




| Código | Macho | Hembra |
|----------|----------|----------|
| PF006-01 | 1/4 BSPT | 1/8 BSPT |
| PF006-02 | 3/8 BSPT | 1/4 BSPT |
| PF006-03 | 1/2 BSPT | 1/4 BSPT |
| PF005-04 | 1/2 BSPT | 3/8 BSPT |
| PF005-05 | 3/8 BSPT | 1/8 BSPT |
| PF005-06 | 3/4 BSPT | 1/2 BSPT |
| PF005-07 | 3/4 BSPT | 5/8 BSPT |
| PF005-08 | 1 BSPT | 3/8 BSPT |
| PF005-09 | 1 BSPT | 1/2 BSPT |
| PF005-10 | 1 BSPT | 3/4 BSPT |
| PF005-11 | 3/4 BSPT | 3/8 BSPT |

REDUCCION HEMBRA - MACHO



| Código | Hembra | Macho |
|----------|----------|----------|
| PF006-21 | 1/4 BSPT | 1/8 BSPT |
| PF006-23 | 3/8 BSPT | 1/4 BSPT |
| PF006-25 | 1/2 BSPT | 1/4 BSPT |
| PF006-26 | 1/2 BSPT | 3/8 BSPT |
| PF006-28 | 3/4 BSPT | 1/2 BSPT |

CUPLAS REDUCCION HEMBRA – HEMBRA




| Código | Hembra | Hembra |
|----------|----------|----------|
| PF009-10 | 1/4 BSPT | 1/8 BSPT |
| PF009-11 | 3/8 BSPT | 1/4 BSPT |
| PF009-12 | 1/2 BSPT | 1/4 BSPT |
| PF009-13 | 1/2 BSPT | 3/8 BSPT |
| PF009-14 | 3/4 BSPT | 1/2 BSPT |
| PF009-15 | 3/4 BSPT | 5/8 BSPT |

UNIONES DOBLE MANGUERA



| Código | Manguera |
|----------|----------|
| PF011-10 | 4mm |
| PF011-01 | 6mm |
| PF011-02 | 8mm |
| PF011-03 | 9,5mm |
| PF011-04 | 12,70mm |
| PF011-05 | 16mm |
| PF011-06 | 19mm |
| PF011-07 | 25,40mm |

UNIONES TRIPLE MANGUERA



| Código | Manguera |
|----------|----------|
| PF019-01 | 6mm |
| PF019-02 | 8mm |
| PF019-03 | 9,5mm |
| PF019-04 | 12,70mm |
| PF019-05 | 16mm |
| PF019-06 | 19mm |

MANGUITO P/TUBO POLIAMIDA




| Código | Manguera |
|----------|-------------|
| PF012-30 | 6mm |
| PF012-17 | 8mm (5/16") |
| PF012-18 | 10mm |
| PF012-19 | 12mm |
| PF012-40 | 1/4 |
| PF012-42 | 3/8 |
| PF012-43 | 1/2 |

RACORD CON CIERRE


UNIONES DOBLE MANGUERA CON

VIOLA CON RESORTE



| Código | Rosca | Manguera |
|----------|----------|----------|
| PF012-11 | 1/4 BSPT | 1/4 |
| PF012-12 | 1/4 BSPT | 5/16 |
| PF012-13 | 1/4 BSPT | 3/8 |
| PF012-27 | 1/4 BSPT | 1/2 |
| PF012-14 | 3/8 BSPT | 3/8 |
| PF012-15 | 3/8 BSPT | 1/2 |
| PF012-16 | 1/2 BSPT | 1/2 |

CIERRE A VIOLA



| Código | Manguera |
|----------|----------|
| PF012-01 | 1/4 |
| PF012-02 | 5/16 |
| PF012-03 | 3/8 |
| PF012-04 | 1/2 |

VIOLAS DE CIERRE (BRONCE)



| Código | Manguera |
|----------|----------|
| PF012-20 | 1/4 |
| PF012-21 | 5/16 |
| PF012-22 | 3/8 |
| PF012-23 | 1/2 |
| PF012-24 | 6mm |
| PF012-25 | 10mm |
| PF012-26 | 12mm |

RACORD CON CIERRE A VIOLA



| Código | Rosca Macho | Manguera |
|----------|-------------|----------|
| PF012-05 | 1/4 BSPT | 1/4 |
| PF012-06 | 1/4 BSPT | 5/16 |
| PF012-07 | 1/4 BSPT | 3/8 |
| PF012-28 | 1/4 BSPT | 1/2 |
| PF012-18 | 3/8 BSPT | 3/8 |
| PF012-09 | 3/8 BSPT | 1/2 |
| PF012-10 | 1/2 BSPT | 1/2 |